

Bezdrôtový teplomer TFA 30.3065.02 „INFO“

1. Rozsah dodávky

- Základňová stanica (prijímač)
- Bezdrôtový vonkajší snímač (vysielač typ 30.3234.02)
- Návod na obsluhu

2. Technické údaje

- **Rozsah merania (vnútri):** -10 °C až +60 °C
- **Rozsah merania (vonku):** -40 °C až +60 °C
- **Vlhkosť vzduchu (vnútri):** 10 % až 99 % rH (presnosť $\pm 3\%$ v rozsahu 35-75%)
- **Dosah signálu:** Max. 80 m (vo voľnom priestranstve)
- **Frekvencia prenosu:** 433 MHz
- **Napájanie:** 2 x 1,5 V AA batérie (nie sú súčasťou balenia) – odporúčame alkalické batérie.

3. Uvedenie do prevádzky

1. Položte obe zariadenia na stôl vo vzdialenosti cca 1,5 metra od seba.
2. **Vložte batériu do vysielača:** Otvorte priehradku na batérie na zadnej strane snímača a vložte 1x 1,5 V AA batériu. Dbajte na správnu polaritu (+/-).
3. **Vložte batériu do základne:** Otvorte priehradku na batérie na zadnej strane teplomera a vložte 1x 1,5 V AA batériu.
4. Základňa začne automaticky vyhľadávať signál z vonkajšieho snímača. Po úspešnom prepojení sa na displeji zobrazí vonkajšia teplota.

4. Funkcie a ovládanie

- **Max/Min hodnoty:** Teplomer permanentne zobrazuje najvyššie (HI) a najnižšie (LOW) namerané hodnoty od posledného resetu.
- **Automatický reset:** Hodnoty sa automaticky nulujú každých 24 hodín (na displeji svieti "24h").
- **Manuálny reset:** Ak chcete hodnoty vynulovať manuálne, podržte tlačidlo **HI/LOW** na 3 sekundy.
- **Prepínanie jednotiek:** Pomocou tlačidla °C/°F na zadnej strane môžete prepínať medzi stupňami Celzia a Fahrenheita.

5. Inštalácia

- **Základňa:** Môžete ju postaviť na rovnú plochu pomocou výklopného stojana alebo zavesiť na stenu. Vyhybajte sa blízkosti elektroniky (TV, PC), ktorá môže rušiť signál.

- **Vysielač:** Namontujte ho na stenu na tienisté a suché miesto. Hoci je odolný voči striekajúcej vode, priamy dážď môže ovplyvniť presnosť merania.

6. Riešenie problémov

Ak sa nezobrazuje vonkajšia teplota:

1. Skontrolujte batérie v oboch zariadeniach.
2. Skúste manuálne spustiť vyhľadávanie snímača: Podržte súčasne tlačidlá °C/°F a **HI/LOW** na 5 sekúnd.
3. Zmeňte umiestnenie vysielača alebo základne (vzdialenosť, prekážky, kovové konštrukcie).

7. Bezpečnostné upozornenia

- Zariadenie nerozoberajte ani neupravujte.
- Chráňte základňu pred vlhkosťou.
- Vybité batérie vymeňte čo najskôr, aby ste predišli ich vytečeniu.