

Teplotný dataloger TFA LOG40 (Model 31.1065.02)

1. Aktivácia zariadenia

Zariadenie je dodávané s batériou. Ak je displej neaktívny, skontrolujte, či nie je vložený izolačný pásik, alebo krátko stlačte tlačidlo **SET**. Pre pokročilé nastavenia (ako sú limity alarmov a intervaly) si stiahnite bezplatný softvér **LogGraph** z webu výrobcu.

2. Spustenie záznamu (START)

Pre spustenie ukladania dát stlačte a podržte tlačidlo **START** na približne 2 sekundy. Keď sa na displeji objaví symbol **REC**, zariadenie aktívne zaznamenáva teplotu.

3. Zastavenie záznamu (STOP)

Keď chcete meranie ukončiť, podržte tlačidlo **STOP** na 2 sekundy. Symbol **REC** zmizne. Záznam sa zastaví aj automaticky po pripojení k USB portu počítača.

4. Export dát do PDF

1. Otvorte krytku USB konektora na prístroji.
2. Pripojte dataloger k počítaču.
3. Systém prístroj rozpozná ako externý disk (USB kľúč).
4. Otvorte priečinok a nájdite PDF súbor, ktorý obsahuje podrobný graf a všetky namerané hodnoty.

5. Funkcia Alarmu

Zariadenie vás upozorní blikaním červenej LED diódy a akustickým signálom, ak teplota vystúpi mimo povolený rozsah. Alarm vypnete (stíšite) krátkym stlačením tlačidla **SET**.

6. Bezpečnostné upozornenia

Prístroj je chránený podľa normy IP65 (proti striekajúcej vode), ale neponárajte ho do kvapalín (na to slúži externá sonda). Vybitú batériu nahradte výhradne typom 3,6 V lítiová 1/2 AA.